



工具名	メーカー	状態	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転
<input type="checkbox"/> WXL-3D-DE	オーエスジー		0.1	0	0.3	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-2D-DE	オーエスジー		0.1	0	0.2	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-1.5D-DE	オーエスジー		0.1	0	0.15	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-2D-DE	オーエスジー		0.2	0	0.4	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.2	0.05	0.15	2	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.2	0.05	0.15	2	テーパラジ...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.2	0.05	0.15	2	テーパラジ...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-PC-EBD	オーエスジー		0.2	0.1	0.16	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-3D-DE	オーエスジー		0.2	0	0.6	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.2	0.05	0.15	2	テーパラジ...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-PC-EBD	オーエスジー		0.2	0.1	0.16	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.2	0.05	0.15	2	テーパラジ...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-PC-EBD	オーエスジー		0.2	0.1	0.16	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-4D-DE	オーエスジー		0.2	0	0.8	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-PC-EBD	オーエスジー		0.2	0.1	0.16	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.2	0.05	0.15	2	テーパラジ...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-PC-EBD	オーエスジー		0.2	0.1	0.16	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-1.5D-DE	オーエスジー		0.2	0	0.3	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-PC-EBD	オーエスジー		0.2	0.1	0.16	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.2	0.05	0.15	2	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.2	0.05	0.15	2	テーパラジ...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-PC-EBD	オーエスジー		0.2	0.1	0.16	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-PC-EBD	オーエスジー		0.2	0.1	0.16	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.3	0.05	0.25	2	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.3	0.05	0.25	2	テーパラジ...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-3D-DE	オーエスジー		0.3	0	0.9	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.3	0.05	0.25	2	テーパラジ...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.3	0.05	0.25	2	テーパラジ...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-PC-EBD	オーエスジー		0.3	0.15	0.24	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-4D-DE	オーエスジー		0.3	0	1.2	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.3	0.05	0.25	2	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-PC-EBD	オーエスジー		0.3	0.15	0.24	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.3	0.05	0.25	2	テーパラジ...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.3	0.05	0.25	2	テーパラジ...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-2D-DE	オーエスジー		0.3	0	0.6	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXS-CPR	オーエスジー		0.3	0.05	0.25	2	テーパラジ...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> WXL-PC-EBD	オーエスジー		0.3	0.15	0.24	2	ボール	設定なし	0	0

選択工具



出力する

キャンセル